

Montage der Motorhauben- und Seitenstreifen für MiniCooper



1. Die Motorhaube gründlich reinigen.
2. In eine Sprühflasche Wasser füllen und 2-3 Tropfen handelsübliches Spülmittel hinzufügen.
3. Einen der Bonnet-Stripes auf die Motorhaube legen und die gewünschte Position mit Tesastreifen/Klebeband/Malerkrepp markieren. Eine Markierung oben, in der Mitte und unten auf der Motorhaube sollten genügen. Dann die Abstände messen und die erhaltenen Maße auf die gegenüberliegende Seite übertragen und ebenfalls mit Klebeband markieren.
4. Das Trägerpapier der Bonnet-Stripes abziehen und die Klebeseite mit dem Wassergemisch satt einsprühen.
5. Nun die Motorhaube einsprühen.
6. Jetzt die Bonnet-Stripes auf der Motorhaube ausrichten. Durch Verwendung des Spülmittels können die Streifen leicht verschoben und millimetergenau ausgerichtet werden.
7. Falls Sie einen Plastikraker verwenden, diesen am besten mit einem Stofflappen umwickeln. Dadurch werden Beschädigungen an den Streifen vermieden.
8. Mit dem Raker das Wasser und die Luftblasen unter den Streifen vorsichtig herauswischen.
9. Falls nach vollständiger Trocknung doch noch einzelne Luftblasen vorhanden sind, diese mit einer Nadel vorsichtig aufstechen und die Luft heraus drücken.
10. Bitte halten Sie bei der Nassverklebung eine ausreichende Trocknungszeit ein. Am besten abends verkleben (nicht in der prallen Sonne) und über Nacht das ganze ruhen lassen. Bitte die ersten 24h keine Waschanlage benutzen.
11. Die Montage der Seitenstreifen verläuft analog.
12. Falls Sie sich für die Bonnet-Stripes mit Kontur entschieden haben, wiederholen Sie einfach die Montageschritte.